

5.1.4.8

41

	Taurus		
NTP	VPlayer Taurus	NTP	
	Taurus		NTP

1 4477

2 4477

3

4

- 44774477
- NTP447744774477
- ID4477
- 4477NTPNTP

4-17
定时配置

时区

(UTC+08:00)北京/中国

定时模式

☐ 手动

☐ NTP定时

☒ 定时定时

手动是根据当前所选时区的时间定时。NTP是根据所选服务器和时区定时。定时是根据对时基准设备进行定时。同步播放不支持手动及定时定时。

组ID

66

☒ 设为对时基准设备

NTP

☒

提示: 可开启NTP定时对基准设备进行定时

服务器

中国

应用 重置

ID

4-18
对时配置

时区 (UTC+08:00)北京/中国

对时模式 ☐ 手动 ☐ NTP对时 ☒ 射频对时

手动是根据当前所选时区的时间对时，NTP是根据所选服务器和时区对时，射频是根据对时基准设备对时。同步播放器不支持手动及射频对时。

组ID 66

☐ 设为对时基准设备

应用 重置