


# VNNOX 云平台一站式服务

V7.33.0 NS170000556



用户手册

# 目录

目录.....	i
<b>1 注册和登录.....</b>	<b>1</b>
1.1 注册 .....	1
1.2 登录 .....	1
<b>2 个人设置.....</b>	<b>3</b>
<b>3 播放器认证.....</b>	<b>4</b>
3.1 查看认证信息 .....	4
3.2 修改认证信息 .....	4
3.3 复制认证信息 .....	5
<b>4 用户管理.....</b>	<b>6</b>
4.1 查看用户 .....	6
4.2 新建用户 .....	6
4.3 修改用户属性 .....	7
4.4 删除用户 .....	7
<b>5 组织信息.....</b>	<b>9</b>
<b>6 角色.....</b>	<b>13</b>
6.1 查看角色 .....	13
6.2 新建角色 .....	13
6.3 修改角色属性 .....	13
6.4 删除角色 .....	14
<b>7 工作组.....</b>	<b>15</b>
7.1 查看工作组 .....	17
7.2 新建工作组 .....	17
7.3 修改工作组属性 .....	17
7.4 删除工作组 .....	17

# 1 注册和登录

## 1.1 注册

- 步骤 1 访问 [www.vnnox.com](http://www.vnnox.com)，单击界面右上方的“注册”。
- 步骤 2 选择服务器节点，单击“确定”。
- 步骤 3 选择“手机号注册”或“邮箱注册”，并输入所需信息。
- 步骤 4 单击“注册”。

注册成功后，该用户拥有 VNNOX 的所有权限，可以管理所有资源。同时，VNNOX 自动分配 5 个云发布传媒版的免费 License 给用户。免费 License 的有效期为 1 个月。

## 1.2 登录

- 步骤 1 访问 [www.vnnox.com](http://www.vnnox.com)，单击界面右上方的“登录”。
- 步骤 2 选择服务器节点，单击“确定”。
- 步骤 3 输入帐户名称和密码，单击“登录”，进入服务登录页。

图1-1 服务登录页



- 步骤 4 单击服务的图片任意位置，进入该服务的首页。

第一次进入云发布通用版、云发布传媒版或云监控时，都会显示设置默认系统的提示。设置默认系统后，下次单击“登录”将进入默认的系统。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

# 2 个人设置

## 应用场景

VNNOX 当前用户查看或更新个人设置。

## 相关信息

无。

## 操作步骤

步骤 1 选择 “ > 个人设置”。

步骤 2 设置用户的个人信息。

表2-1 个人设置

页签名称	说明
基本信息	用于设置用户姓名和推荐码。 推荐码是诺瓦科技销售人员的代码，只有注册用户（系统管理员）登录时才显示，并且值为空时才可编辑。
账号安全	用于修改当前帐户绑定的邮箱和手机号，以及修改登录密码。 修改邮箱和手机号时，需获取验证码并输入。
其他	用于设置默认登录的系统。 选项包括云平台以及当前用户具有权限的服务。

步骤 3 设置完成后，单击“确定”。

# 3 播放器认证

## 应用场景

用来统一云平台和子系统的播放器认证入口，便于用户快速获取播放器认证信息。

## 相关信息

用户注册成功后，VNNOX 自动生成默认的认证信息。终端播放器绑定播放器时，需要使用认证信息。为防止终端播放器非法接入 VNNOX，建议修改默认的认证信息。

## 3.1 查看认证信息

步骤 1 选择 “ > 播放器认证”。

步骤 2 查看播放器认证信息。

- 云发布认证信息
- 云监控认证信息

## 3.2 修改认证信息

仅“云发布认证信息”中的“认证用户名”和“认证密码”可以修改。

步骤 1 选择 “ > 播放器认证”。

步骤 2 单击认证信息右侧的“修改”，在新的信息输入框中输入对应信息。

步骤 3 单击“确定”。

### 3.3 复制认证信息

步骤 1 选择 “ > 播放器认证”。

步骤 2 单击认证信息右侧的“复制”，可粘贴到需要的位置。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

# 4 用户管理

## 应用场景

登录和使用 VNNOX 系统。

## 相关信息

用户是 VNNOX 系统的使用者。为用户指定一个或多个角色，用户将拥有角色的所有权限。




VNNOX 的注册用户拥有所有权限，可以创建多个子用户。

## 4.1 查看用户

用户只允许查看自己创建的用户。

步骤 1 选择 “ > 用户管理”。

步骤 2 查看用户列表，或者通过搜索用户名查看用户。

- ：用户已启用
- ：用户已禁用
- ：用户信息存在冲突

步骤 3（可选）单击用户名，跳转到用户属性界面。

## 4.2 新建用户

步骤 1 选择 “ > 用户管理”。

步骤 2 单击“新建”。



对于系统工作组的子工作组中的用户，如果所属工作组无子工作组，需先添加子工作组再新建用户。

系统工作组最多可以有 5 级子工作组。由于第 5 级子工作组中的用户无法添加子工作组，所以无法新建用户。

步骤 3 输入用户名和密码，并选择要开通的服务。

步骤 4 单击“下一步”。

步骤 5 在“系统权限”界面，勾选需要给用户添加的权限。

步骤 6 选择服务权限设置界面，设置用户的所属工作组和角色。

单击“添加角色”，可新建角色。

步骤 7 设置完成后，单击“确定”，或者单击“确定&新建”继续新建用户。

## 4.3 修改用户属性

步骤 1 选择“ > 用户管理”。

步骤 2 勾选一个用户，单击“编辑”，或者直接单击用户名，进入用户属性编辑界面。

表4-1 用户属性

页签名称	说明
基本信息	用于查看用户绑定的手机和邮箱，修改用户姓名，重置登录密码，以及设置用户状态。 新注册的用户可以修改一次用户名，其他用户不能修改用户名。 当用户为启用状态时，可以正常登录和使用 VNNOX；当用户为禁用状态时，无法登录 VNNOX。
权限	用于设置用户的系统权限，以及在服务中的所属工作组和角色。 一个用户只能属于一个工作组，公共资源组除外。 单击“添加角色”，可新建角色。
批准设置	用于设置是否批准该用户添加的所有媒体。

步骤 3 属性编辑完成后，单击“确定”。

## 4.4 删除用户

步骤 1 选择“ > 用户管理”。

步骤 2 勾选一个或多个用户，单击“删除”。

步骤 3 在弹出对话框中，单击“确定”。

西安诺瓦星云科技股份有限公司

# 5 组织信息

## 应用场景

用户添加自己的公司信息和 Logo，对 VNNOX 进行自定义。

## 相关信息

组织信息指 VNNOX 系统的网址、名称、版权、Logo 等信息。通过设置这些信息，可以将 VNNOX 自定义成用户自己的品牌。

## 操作步骤


- 步骤 1 选择“ > 组织信息”。
- 步骤 2 在“企业信息”区域，设置云监控服务的客户定制报告的相关信息。

图5-1 企业信息



- 步骤 3 勾选“自定义系统信息”。

**步骤 4** 在“登录注册”区域，设置 VNNOX 登录页信息和云监控服务域名、产品官网、系统名称、浏览器标签和登录页 Logo、版权信息，以及显示或隐藏注册入口。

勾选“注册入口”后，用户登录自定义系统时，注册入口将显示，反之则隐藏。


图5-2 登录注册



**步骤 5** 在“业务系统”区域，设置云发布传媒版的相关信息，以及显示或隐藏系统消息和帮助文档的图标。

勾选“系统消息”或“帮助文档”右侧的“显示”后，用户登录自定义系统时，相应的功能图标将显示，反之则隐藏。

图5-3 业务系统



**步骤 6** 在“联系我们”区域，设置联系方式，可添加 4 种不同的联系方式。

勾选目标联系方式右侧的“显示”，用户登录自定义系统时，对应的联系方式将显示，反之则隐藏。

在自定义系统中，“商城”对系统管理员以及具有商城管理权限的子用户可见。

步骤 7 设置完成后，单击“确定”。

## 相关操作

配置自定义域名前，请确保您拥有该域名的控制权，并且该域名已通过中国工信部备案。

阿里云备案服务：<https://beian.aliyun.com>

以下是配置自定义域名的操作步骤，配图以阿里云为例：

步骤 1 登录域名提供商网站，进入域名管理控制（或控制面板、用户中心等）。



步骤 2 单击域名进入配置界面。



步骤 3 添加解析记录，并保存配置。

- 记录类型：CNAME
- 主机类型：@
- 记录值：cname-cn.vnnox.com

如果要使用当前域名的二级域名，则“主机类型”填写二级域名的名称。



西安诺瓦星云科技股份有限公司

# 6 角色

## 应用场景

为角色关联用户，使用户拥有这些角色相应的所有权限。

## 相关信息

角色是系统操作权限的集合。系统管理员是系统的默认角色，拥有所有权限。其他角色只拥有为其指定的权限。

VNNOX 系统的注册用户默认为系统管理员角色，不能修改。

## 6.1 查看角色

系统管理员及其子用户可以查看所有角色。

步骤 1 选择 “ > 角色”。

步骤 2 查看角色列表，或者通过搜索角色名称查看某个角色。

## 6.2 新建角色

步骤 1 选择 “ > 角色”。


步骤 2 单击“添加角色”。

步骤 3 输入角色名称，单击“确定”。

## 6.3 修改角色属性

步骤 1 选择 “ > 角色”。

步骤 2 执行以下任意操作，修改角色属性。

- 重命名：鼠标划到角色上，单击  并选择“重命名”。
- 修改权限：勾选或取消勾选右侧的权限项。
- 关联用户：添加或删除角色关联的用户。

步骤 3 单击“保存”。

## 6.4 删除角色

步骤 1 选择“ > 角色”。

步骤 2 在左侧的角色列表中，鼠标划到待删除的角色上。

步骤 3 单击  并选择“删除”。

步骤 4 在弹出对话框中，单击“确定”。



# 7 工作组

## 应用场景

资源分组管理，实现数据隔离。

## 云发布传媒版

系统工作组的用户登录时，工作组界面如图 7-1 所示。子工作组的用户登录时，界面中不显示系统工作组。

图中“系统工作组”后的“3”表示组中有 3 个用户。同理，“Group 1”后的“1”表示组中有 1 个用户。

图7-1 工作组-云发布传媒版



- 用户注册后默认生成公共资源组和系统工作组，系统管理员（注册用户）默认属于系统工作组。
- 系统管理员可以将任意工作组的数据迁移至公共资源组。
- 公共资源组中的数据，只有系统管理员可以修改和删除，子用户只能查看和使用。
- 用户可以创建子工作组。
- 用户可以对所属工作组及其子工作组中的数据进行修改和删除，以及分享给其他子工作组。
- 其他工作组分享过来的数据，只能查看和使用。

图7-2 数据操作权限—系统管理员





图7-3 数据操作权限—子工作组用户



## 云监控

用户注册后默认生成“全部”工作组。“全部”工作组的用户登录时，工作组界面如图7-4所示。子工作组的用户登录时，界面中不显示“全部”工作组。

图中“全部”工作组后的“2”表示组中有2个用户。

图7-4 工作组—云监控



## 7.1 查看工作组

步骤 1 选择 “ > 工作组”。

步骤 2 查看工作组树，或者通过搜索名称查看工作组。

## 7.2 新建工作组

VNNOX 支持新建最多 5 级子工作组。

步骤 1 选择 “ > 工作组”。

步骤 2 单击工作组名称，并单击“新建”。

步骤 3 输入工作组名称，单击“确定”。

## 7.3 修改工作组属性

VNNOX 支持修改子工作组的名称。

步骤 1 选择 “ > 工作组”。

步骤 2 单击子工作组名称，并单击“编辑”。

步骤 3 修改子工作组名称，单击“确定”。

## 7.4 删除工作组

VNNOX 支持删除子工作组。

步骤 1 选择 “ > 工作组”。

步骤 2 单击子工作组名称，并单击“删除”。

步骤 3 在弹出对话框中，单击“确定”。

版权所有 ©2019 西安诺瓦星云科技股份有限公司。保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

## 商标声明

**NOVA STAR** 是诺瓦科技的注册商标。

## 声明

欢迎您选用西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称诺瓦科技）的产品，如果本文档为您了解和使用产品带来帮助和便利，我们深感欣慰。我们在编写文档时力求精确可靠，随时可能对内容进行修改或变更，恕不另行通知。如果您在使用中遇到任何问题，或者有好的建议，请按照文档提供的联系方式联系我们。对您在使用中遇到的问题，我们会尽力给予支持，对您提出的建议，我们衷心感谢并会尽快评估采纳。

24小时免费服务热线

**400-696-0755**

<http://www.novastar-led.cn>

### 西安总部

地址：西安市高新区科技二路72号西安软件园零壹广场DEF101

电话：029-68216000

官方技术交流群：104159979 / 202735063



诺瓦科技官方微信号